

Demontageanleitung Riegelstangen-Beschlag mit Fenstergriff (Getriebegriff)

1. Flügel aushängen

(Fenster in Drehstellung öffnen, den Scherenbandstift ziehen und den Flügel aus dem unteren Ecklagerlagerband heben)

2. Fenstergriff demontieren

3. Fingerriegel demontieren

4. Deckel der Eckumlenkungen demontieren

5. Untere Eckumlenkung mit der unteren Riegelstange demontieren

6. Obere Eckumlenkung mit der griffseitigen Riegelstange demontieren

7. Obere Beschlagseinheit demontieren

8. Bandseitige Riegelstange demontieren

Montage in umgekehrter Reihenfolge

