

Demontageanleitung System-Beschlag

1. Flügel aushängen

(Fenster in Drehstellung öffnen, den Scherenbandstift ziehen und den Flügel aus dem unteren Ecklagerlagerband heben)

2. Fenstergriff demontieren

3. Griffseitige Riegelstangen vom Kammergetriebe lösen

4. Obere Eckumlenkung mit der oberen griffseitigen Riegelstange demontieren

5. Untere Eckumlenkung mit der unteren Riegelstange demontieren

6. Untere griffseitige Riegelstange demontieren

7. Kammergetriebe demontieren

8. Obere Beschlagseinheit demontieren

9. Bandseitige Riegelstange demontieren

Montage in umgekehrter Reihenfolge

